

WASCHEN



Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximal empfohlenen Waschttemperaturen in Grad Celsius.



Kochwäsche



Buntwäsche



Pflegeleicht



Buntwäsche



Pflegeleicht



Fein-/Wollwäsche



Buntwäsche



Pflegeleicht



Fein-/Wollwäsche



Handwäsche



Schonende Handwäsche



Nicht waschen

— Pflegeleicht

== Feinwäsche/Wollwäsche

BLEICHEN



Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt



Nur Sauerstoffbleiche (z. B. Vollwaschmittel als Pulver erlaubt), keine Chlorbleiche



Nicht bleichen (Color- & Feinwaschmittel erlaubt)

TROCKNEN



Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufen der Wäschetrockner.



Trocknen mit normaler Temperatur (80 °C)



Schonende Trocknung mit reduzierter Temperatur (60 °C)



Nicht im Wäschetrockner trocknen

BÜGELN



Die Punkte im Bügelsymbol kennzeichnen die Temperaturbereiche.



Heiß bügeln (210 °C)



Mäßig heiß bügeln (160 °C)



Nicht heiß bügeln (120 °C)



Bügeln ohne Dampf

Nicht heiß bügeln (120 °C)



Nicht bügeln

PROFESSIONELLE REINIGUNG



Beispiel für professionelle Textilreinigung. Die Buchstaben in dem Kreis (P, F oder W) geben dem professionellen Textilreiniger an, welches Lösemittel er verwenden darf.



Nicht chemisch reinigen